

Manual de instalação


Soluções Tecnólogicas de Temperatura de Umidade - STTU

Wine Tech


Itens necessários


















1º Passo


Conecte o DHT11 à Protoboard com a face "vazada" virada para si




2º Passo

Conecte os jumpers na protoboard na seguinte ordem, da esquerda para a direita:

- 5V
- Portal Serial Analógica
- GND




Em seguida, conecte os jumpers às entradas correspondentes do Arduino UNO



4º Passo


Conecte o cabo USB ao Arduino e ao computador de preferência



Faça o download da *API*data-acqu-ino
disponibilizada por
nossa Central de
Suporte e do *Framework*NodeJS, caso ele não
esteja instalado




Acesse o diretório da API e execute o Terminal do Windows por meio da barra de endereço, digitando "cmd"



Execute os comandos

npm i para instalação
dos módulos
importantes e, ao
finalizar, execute o
comando npm start



```
C:\Users\jonas\OneDrive\Área de Trabalho\sprint3 pi\sprint2\api-Arduino\dat-acqu-ino>npm start
> arduino-api@2.0.0 start
> node main.js

API executada com sucesso na porta 3300
A leitura do arduino foi iniciada na porta COM5 utilizando Baud Rate de 9600
```